



GRIZZLY

OUTDOOR EQUIPMENT

BEZPEČNOSTNÍ NÁVOD

pro stanové výrobky, podsadové stany, stanové podsady a táborové přístřešky

HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Stan, podsadový stan ani stanová podsada nejsou bezpečným úkrytem při bouřce, zásahu bleskem, vichřici, krupobití, přivalovém dešti, povodni ani jiném nebezpečném počasí. Při blížícím se nebezpečném počasí musí uživatelé stan nebo podsadu včas opustit a přesunout se do bezpečného úkrytu.

Výrobce a identifikace dokumentu

Položka	Údaj
Výrobce	Grizz.cz s.r.o.
Sídlo	Rybitví 294, 533 54 Rybitví
IČO / DIČ	03890058 / CZ03890058
Značka	GRIZZLY Outdoor Equipment
Dokument	Bezpečnostní návod - nepříznivé počasí, bouřka a vítr
Verze / datum vydání	1.0 / 2. 7. 2026
Určeno pro	Zákazníky, provozovatele táborů, vedoucí, správce tábořišť a uživatele výrobků

Tento návod je obecnou bezpečnostní informací k používání stanových výrobků a podsad. Nenahrazuje povinnosti organizátora akce, provozovatele tábořiště ani pokyny složek integrovaného záchranného systému. Cílem návodu je jasně stanovit, že při nebezpečném počasí se stanové ubytování opouští včas, organizovaně a bez čekání na přímé ohrožení.

1. Základní pravidlo: při nebezpečném počasí stan opusťte

NEČEKEJTE NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Jakmile se blíží bouřka, výrazně zesiluje vítr, přichází kroupy, přívalový déšť, riziko pádu větví, podmáčení nebo jiný nebezpečný jev, ukončete pobyt ve stanu nebo podsadě a přesuňte osoby do předem určeného bezpečného úkrytu.

Kdy je nutné stan nebo podsadu opustit

- slyšíte hřmění, vidíte blesky nebo je bouřka podle předpovědi blízko tábořiště,
- ČHMÚ, obec, HZS nebo organizátor akce vydal výstrahu před bouřkou, větrem, přívalovým deštěm, povodní nebo jiným rizikem,
- vítr začíná prudce cloumat plachtou, konstrukcí, kotvením nebo okolními stromy,
- padají větve, kroupy, létají předměty nebo se viditelně zhoršují podmínky v okolí,
- voda stoupá, teče přes tábořiště, podmáčí podlahu, podsadu nebo kotevní místa,
- vedoucí, správce tábořiště nebo odpovědná osoba rozhodne o preventivním přesunu.

Co je zakázané nebo nebezpečné

- Zůstat ve stanu nebo podsadě a čekat, zda bouřka přejde.
- Držet konstrukci, tyče, kovové části nebo napínací prvky během bouřky či silného větru.
- Schovávat se pod osamělý strom, na okraj lesa, k vodě, ke kovovým konstrukcím, sloupům, plotům nebo na vyvýšené místo.
- Lehat si za bouřky na zem, zůstat ve velké skupině venku nebo se přesouvat neorganizovaně.
- Vracet děti nebo dospělé do stanů před kontrolou bezpečnosti tábořiště po odeznění nebezpečného jevu.

Stan ani podsada nejsou ochranná stavba

Stanový výrobek je dočasný přístřešek pro běžné táborové používání. Není navržen, určen ani zkoušen jako ochrana osob před bleskem, vichřicí, padajícími stromy, povodní, přívalovou vodou, kroupami nebo extrémním počasím. Kotvení, dřevěná podsada, plachta, konstrukce ani podlaha nezajišťují bezpečný úkryt před těmito jevy.

2. Kam se přesunout při bouřce, větru nebo extrémním počasí

Vhodnější bezpečný úkryt

- pevná budova určená pro pobyt osob, ideálně s funkční ochranou před bleskem,
- uzavřené motorové vozidlo s pevnou karoserií, zavřenými dveřmi a okny, pokud není ohrožené pádem stromů nebo zaplavením,
- jiné předem určené evakuační místo podle evakuačního plánu tábora nebo pokynů místních orgánů.

Nevhodný úkryt

- stan, podsadový stan, podsada, plachta, altán, pártý stan nebo přístřešek bez ochrany před bleskem,
- osamělý strom, okraj lesa, vysoký strom, stožár, plot, kovová konstrukce nebo vedení elektrické energie,
- břeh řeky, potoka, rybníka, vodní plocha, mokré nebo podmáčené místo,
- malá nezajištěná stavba, kůlna, starý objekt bez ochrany před bleskem nebo objekt se špatnou statikou.

Nouzová situace, když není úkryt dostupný

Tato část je pouze nouzové minimum pro situaci, kdy už není možné bezpečně dojít do úkrytu. Primární pravidlo je vždy odejít včas před příchodem bouřky nebo extrémního počasí.

- opusťte vyvýšené místo, otevřenou pláň, vodu a okolí kovových konstrukcí,
- neshlukujte se do velké skupiny; udržujte rozestupy, aby jedna událost neohrozila všechny najednou,
- nezůstávejte pod osamělým stromem ani na okraji lesa,
- nelehejte si na zem; nouzově zaujměte nízkou polohu v podřepu s nohama u sebe,
- jakmile je to možné, pokračujte do bezpečnějšího úkrytu.

Zásada pro dětské tábory

U táborů s dětmi musí být přesun řízen odpovědnou osobou. Děti se nepřesouvají samostatně, bez kontroly počtu a bez doprovodu. Organizátor má mít předem určené evakuační místo, trasu, noční režim přesunu, světla, seznam účastníků a rozdělené role vedoucích.

3. Povinnosti před použitím a během provozu

Před stavbou tábora nebo delším používáním výrobku

- vyberte místo mimo záplavové území, mimo koryta potoků, mimo podmáčené plochy a mimo bezprostřední okolí osamělých stromů,
- nestavte stany na holém vyvýšeném místě, u stožárů, vedení elektrické energie ani u kovových konstrukcí,
- předem určete bezpečný úkryt pro všechny osoby a ověřte, že se do něj reálně vejdou,
- sledujte předpověď počasí a výstrahy; při pochybnosti rozhodněte preventivně,
- seznamte vedoucí, obsluhu, správce a uživatele s tímto návodem ještě před začátkem akce.

Během provozu

- průběžně kontrolujte kotvení, napnutí plachet, stav konstrukce, podsad, podlah a okolních stromů,
- nepoužívejte poškozený výrobek nebo výrobek s uvolněnou konstrukcí, zlomenými díly, utrženým kotvením nebo vadou, která může ohrozit uživatele,
- při větru, bouřce a zhoršeném počasí se nesnažte za každou cenu zachraňovat vybavení; prioritu mají lidé,
- pokud jsou uvnitř elektrospotřebiče, osvětlení, baterie nebo prodlužovací kabely, musí být provoz řešen bezpečně a při nebezpečném počasí odpojen podle pokynů odpovědné osoby.

Po odeznění bouřky nebo silného větru

- nevracejte osoby do stanů automaticky; nejdříve zkontrolujte tábořiště, okolní stromy, větve, vedení, kotvení, konstrukce, podsady a plachty,
- poškozený výrobek vyřadte z používání do opravy nebo výměny poškozených částí,
- pokud hrozí pád stromu, poškození elektroinstalace, zaplavení nebo další vlna bouřek, pokračujte v evakuaci a řiďte se pokyny HZS, obce nebo organizátora.

4. První pomoc a krizové kontakty

Při zásahu bleskem, pádu konstrukce, zranění větví, podchlazení, popáleninách nebo jiném úrazu ihned přivolejte odbornou pomoc. V České republice volejte 155 nebo 112. U osob v bezvědomí kontrolujte dýchání a postupujte podle instrukcí operátora tísňové linky.

PRIORITA: LIDÉ PŘED MAJETKEM

Při bouřce, vichřici, přívalovém dešti nebo povodni se nezachraňuje stan, plachta, konstrukce ani vybavení na úkor bezpečnosti osob. Nejdříve odvedte lidi do bezpečí.

Krátké upozornění pro štítek, QR kód nebo e-mail zákazníkům

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Stan, podsadový stan ani podsada nejsou bezpečným úkrytem při bouřce, blesku, silném větru, krupobití, přívalovém dešti, povodni ani jiném nebezpečném počasí. Při blížícím se riziku stan/podsadu včas opusťte a přesuňte všechny osoby do bezpečného úkrytu. Nežůstávejte pod stromy, u vody, u kovových konstrukcí ani na vyvýšeném místě. Před použitím se seznamte s úplným bezpečnostním návodem výrobce.

Doporučené doručení zákazníkům

- přiložit tento návod ke každé nové objednávce,
- umístit PDF na web výrobce a odkazovat na něj z produktových stránek,
- poslat stávajícím zákazníkům informační e-mail s krátkým bezpečnostním upozorněním a odkazem na úplný návod,
- přidat krátké upozornění na štítek, návod k montáži nebo QR kód u výrobku.

Podkladová bezpečnostní doporučení

Dokument je zpracován jako praktický bezpečnostní návod výrobce. Vychází zejména z veřejných doporučení Hasičského záchranného sboru ČR k chování během bouřky a z principu, že výrobek musí být doplněn jasnými návody a bezpečnostními informacemi, pokud jsou nutné pro bezpečné používání výrobku.

Revize	Datum	Popis změny
1.0	2. 7. 2026	První vydání bezpečnostního návodu pro nepříznivé počasí, bouřku a vítr.

Poznámka: Tento dokument je pracovní verze bezpečnostního návodu a doporučuje se jeho kontrola z hlediska konkrétních výrobků, montážních návodů, obchodních podmínek a případných požadavků právníka nebo osoby odborně způsobilé pro řízení bezpečnosti akcí.